

# DIE NÄHMASCHINEN PROFIS SEIT 1982

## PFAFF Modellcodes

<b>A*</b>	Hobby: 301, 307, 309, 521, 541, 721, 741, 317, 342, 370, 380
	Varimatic: 876, 894, 895, 6085, 6086, 6087
	Hobbymatic: 800 - 809, 905, 906, 907, 917, 919, 927, 933, 935, 947, 953
<b>B</b>	Hobby: 1020, 1022, 1030, 1032, 1040, 1042
<b>C</b>	Tipmatic: 1025, 1027, 6110, 6112
	Tiptronic: 1029, 2010
	Select: 1520, 1526, 2.0
	Expression: 2014
<b>D</b>	Stretch & Jeans: 6091
	Dualmatic: 935, 955
	Tipmatic: 1006, 1007, 1035, 1037, 1051, 1151, 6110, 6112, 6122, 6152
	Tiptronic: 1047, 1069, 1071, 1171, 6230, 6232, 6250, 6270
	Select: 1530, 1536, 1538, 1540, 1546, 1548, 3.0, 4.0
	Style Sondermodelle: 1522, 1523, 1524, 1525, 1527, 1529
<b>E</b>	Tiptronic: 2020, 2030, 2040
	Expression: 2024, 2026, 2028, 2034, 2036, 2042, 2044, 2046, 2022,
	Style Sondermodelle: 2022, 2023, 2025, 2027, 2029
	Creative: 1467, 1469, 1471, 1472, 1473, 1473CD, 1475CD, 2124
<b>F</b>	Creative: 7560
<b>G</b>	Creative: 7510, 7530, 7550, 7562, 7570, 2134, 2140, 2144, 2170
	Expression: 2048, 2038
	Performance: 2054, 2056, 2058
<b>H</b>	Hobby: 1122, 1132, 1142
<b>J</b>	Creative Vision: 5.0, 5.5, sensation, sensation pro
	Creative: 2.0, 3.0, 4.0, performance, 4.5
	Expression: 150, 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 4.2
<b>K</b>	Creative: 1.5
	Ambition: essential, 1.0, 1.5, 2.0, 155
	Passport: 2.0, 3.0
	Smarter: 130s, 140s, 150s, 160s, 155, 260c
<b>L</b>	Creative icon
	Performance icon

\* Diese Nähmaschinen haben einen Nähfußhalter von 6mm. Da neuere Nähfüße an 8mm-Haltern angepasst sind, kann eine kleine Lücke zwischen Nähfuß und Halter entstehen.